1) Aprire l' APP "DJI FLY" e toccare "Profilo".



2) Toccare "Altro"



3) Attendere qualche secondo che appaia la scritta "Carica" in alto a destra e quindi toccarla per iniziare a caricare (sincronizzare) i dati di volo. ATTENZIONE : nel caso sia attiva la sincronizzazione "automatica se connesso a rete wi-fi" il tasto "carica" non apparirà ed i dati saranno sincronizzati automaticamente quando lo smartphone sarà connesso ad una rete wi-fi.

<	Centro dati di volo				
5 dati di volo non caricati					
	Distanza complessiva	т	empo di volo totale	Voli totali	
	138 km		14.4 h	551	
Data 🖡	Distanza 1	Quota 🕆	Durata 👭	Tutt	i i droni 🗸
2019-12-0	6 690 m	31 m	3 min		$\langle \circ \rangle$
2019-12-0	60m	0 m	1 min		~
2019-12-0	6 80 m	1 m	2 min		<0

APPENDICE. Attivazione sincronizzazione automatica via wi-fi

1) Toccare "Impostazioni".



2) Selezionare "Sincronizza dati di volo" e spostare l'interruttore su "Sincronizzazione automatica registro di volo". Accertarsi di essere connessi ad una rete wi-fi a sua volta connessa in internet.

